

各種設定の続き

再生の方法

記録した映像を再生するには、本体の電源ON・録画停止状態で行います
再生中の録画はできません

時間指定 再生 (SERCH TIME) 日時を指定して再生

- ①「PLAY」ボタンを押して「MENU」ボタンを押すとSERCH TIME画面が表示されます
録画開始のリストが表示されます。
 - ②「FF」のボタンを押すと▷ が「HARD DRIVE:MASTER」へ移動します
 - ③「UP」「DOWN」ボタンで移動「SELECT」ボタンで年・月・日を変更
 - ④設定後、「PLAY」を押すと指定された時間より再生開始できます
- ※録画記録が無い場合は、「NOT DATE」または、直近の映像が再生されます

ファイル指定 再生 (リストから再生)

- ①「PLAY」ボタンを押して「MENU」ボタンを押すとSERCH TIME画面が表示されます
録画開始のリストが表示されます。
 - ② 01～新しい記録の順に録画開始をした時間が表示されます
「T」は、タイマー録画(常時記録)「S」は、センサー記録「M」は、動作検知録画
 - ③「UP」「DOWN」で ▷を合わせる
 - ④「PLAY」を押すと再生開始
- ※録画記録が無い場合は、「NO DATE」または、直近の映像が再生されます
※再生中に「FF」ボタンを押すことにより3段階(FF)のスピードで再生可能です
※早送り速度は、2倍・4倍・8倍

```
SEARCH TIME
▷ HARD DRIVE :MASTER ←
05/03/01 09:07:08~05/03/07 15:08:00

01 TIME    2005/03/01 09:07:08
02 TIME    2005/03/01 10:10:10
03 TIME    2005/03/01 18:06:08
04 .....
```

← 時間指定をする場合に選択

← ファイル指定をする場合に選択